Lady Valet krejčovská nastavitelná panna

Barevné provedení se může lišit

Důležité: Prosím, před použitím čtěte pečlivě tyto instrukce.

Upozornění:

Plastový obal není hračka – nedovolte dětem za žádných okolností hrát si s tímto plastovým obalem.

Gratulujeme Vám k pořízení jedné z tradičních krejčovských nastavitelných pan – při správném složení a používání Vám tento výrobek zaručí mnoho let fungování. Pevné dřevěné části jsou vyrobeny z obnovitelných evropských trámců.

Základní složení

Vybalte všechny části, které jsou v kartonové krabici.

Vaše krejčovská panna je vybavena stojanem, který je založen na dvou různých metodách připojení podstavce ke sloupu. Jeden používá kovovou destičku a šroubky, ty další pomocí dřevěného spojení.

Do spodní části sloupu (kovové nebo dřevěné upevnění směrem nahoru) (Obr. A), vložte buď dva vruty vyčnívající z jednoho konce nohy do dvou otvorů v kovové destičce umístěné na spodní straně sloupu, nebo dřevěné upevnění na konci nohy do drážky na sloupu.

Stlačte nohu směrem dolů podél drážek a jemně sklepejte, abyste se ujistili, že jsou na správném místě - může se stát, že zůstanou malinko vyčnívat na spodní straně sloupu. Poté by mělo být možné točit upevňovacím diskem pro uchycení tří nohou ve správné pozici (Obr. B)

Pokud nelze kovové šroubky a destičky správně umístit, použijte šroubovák pro případné utažení vrutu tak, aby vyčníval ve správné délce. Spojení lze utáhnout či povolit pomocí odpovídajícího šroubku.

Jelikož je dřevo přírodní materiál, může se spojení různých dřevěných části poněkud lišit. Pokud je třeba přitlačit nohu tak, aby dosedla na správné místo, buďte, prosím, opatrní, ať nedojde k poškození dřevěné nohy. Lze použít i vosk na dřevo, který aplikujete na dřevěné rýhy.

Nasaďte chromovanou barevnou kovovou tyč tak, aby seřizovač výšky zapadl přesně do horní části sloupu. Tuto tyč upevněte na svoje místo pomocí šroubku.

Nastavení délky zad

Nastavte požadovanou délku zad uvolnění černého kolečka, které je umístěno na černé posuvné části (položka 7) a posuňte dolů spodní část krejčovské panny do požadované míry, ujistěte se, že je pás v rovině. Znovu zafixujte posuvnou část.

Prsa, pas a boky – nastavení

Nastavení provádíme otáčením koleček (položka 8) směrem dolů pro zvýšení velikosti a nahoru pro snížení velikosti.

Jsou zde tři sady, každá má čtyři nastavovací kolečka, a tyto sady jsou umístěny na prsou, pasu a bocích.

Nastavte každé kolečko jedno po druhém stejně na požadovanou hodnotu, dokud každý tabulátor nezobrazí požadovanou hodnotu na protějších stranách sekcí krejčovské panny, palce vpravo a centimetry vlevo. (viz. obr. F, kde je nastavitelné kolečko na hodnotě 36“ – 91 cm)

Zkontrolujte všechny míry pomoc krejčovského metru a v případě potřeby proveďte poslední drobné změny v nastavení.

V některých fázích nastavování může být složitější otáčet nastavovacími kolečky. Lze to překonat okamžitým zvýšením hodnot nastavitelného kolečka přímo nad a/nebo pod. To pomůže uvolnit napětí a nastavení na požadovanou hodnotu. Další úpravy lze již provádět a nastavit na správné hodnoty.

Krk – nastavení

Pro upravení velikosti krku uvolněte dřevěný regulátor v horní části panny, nastavte čtyři části krku dle potřeby a znovu utáhněte regulátor pro zafixování požadované pozice.

Čistěte vlhkým hadříkem, nedrhněte